

OPEL <u>ASTRA G</u> JA CORSA C						YACC Ajotietokoneen johdotukset							
<b>SELOSTUS</b>	Katkaistu vapaa johdin radion liittimessä	Virta päällä kun avaimesta käännetty <b>+12 V</b>	Pää datakanava MRQ	Maa <b>-12 V</b>	Data radioon SDA	Nopeus signaali	SCL Reaaliaika Kello	Radio signaali	Tiedot näytölle	Ajo tietokoneen Ohjauspainike	Kulutus tieto	Akku <b>+12V</b>	Kierrosluke tieto
<b>TYYPPI</b>	Sisään	Syöttö	Ulos	-	Ulos	Sisään	Sisään	Ulos	Ulos	Sisään	Sisään	+	Sisään
<b>NÄYTÖN TMS. JOHTO</b>	7	Mu 1	Rusk Har 12	Rusk 6	Rusk Mu 11	Pun Sin 9	Pun Rusk 10	Pun Valk 2	Radion Liitin 7	TID Piiri levyssä	Rusk Mu ECU Ita 62	Pun 3	Vihreä ECU Ita 20
<b>LIITTIM. NASTA</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14

