

OPEL <u>ASTRA G</u> JA CORSA C							YACC Ajotietokoneen johdotukset						
SELOSTUS	Katkaistu vapaa johdin radion liittimessä	Virta päällä kun avaimesta käännetty +12 V	Pää datakanava MRQ	Maa -12 V	Data radioon SDA	Nopeus signaali	SCL Reaaliaika Kello	Radio signaali	Tiedot näytölle	Ajo tietokoneen Ohjauspainike	Kulutus tieto	Akku +12V	Kierrosluke tieto
TYYPPI	Sisään	Syöttö	Ulos	-	Ulos	Sisään	Sisään	Ulos	Ulos	Sisään	Sisään	+	Sisään
NÄYTÖN TMS. JOHTO	7	Mu 1	Rusk Har 12	Rusk 6	Rusk Mu 11	Pun Sin 9	Pun Rusk 10	Pun Valk 2	Radion Liitin 7	TID Piiri levyssä	Rusk Mu ECU Ita 62	Pun 3	Vihreä ECU Ita 20
LIITTIM. NASTA	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14

